

Включение кассового аппарата выполняется нажатием клавиши



После включения на экране ККМ отобразится  
«ГЛАВНОЕ МЕНЮ» и первый пункт «Регистрация»

**ГЛАВНОЕ МЕНЮ****1) Регистрация**

Для входа в режим регистрации продаж необходимо нажать клавишу [ 1 ] 

На экране ККМ отобразится сообщение «Введите  
пароль:». В заводских настройках пароли  
операторов от 1 до 29. Пароль администратора 30.

**Введите пароль:**

-----

Далее нажмите клавиши [ 3 ] [ 0 ]   и затем клавишу [ ИТОГ ]

**И  
Т  
О  
Г**




На экране аппарата отобразится сообщение об  
открытии смены. Для подтверждения нажмите  
клавишу [ ИТОГ ]

**И  
Т  
О  
Г****Открыть смену?  
С-Отказ/ИТ-Подтв.**

После открытия смены на экране аппарата  
отобразится приглашение ввода суммы или цены.



**0.00**



**Продажа запрограммированного товара/услуги с фиксированной ценой (с печатью на чеке наименования, ед. измерения и прочих обязательных реквизитов чека).**

Для продажи одного наименования наберите код запрограммированного товара, например [ 1 ] [ 1 ]   и нажмите клавишу [ ФЦ ]  Товар/услуга будет распечатан на чеке.

Для завершения продажи нажмите клавишу [ ИТОГ ]. Чек будет завершен и при наличии связи отправлен на сервер ОФД.





**И  
Т  
О  
Г**

Для продажи нескольких позиций в одном чеке необходимо также набрать код товара, например [ 1 ]  и нажать клавишу [ ФЦ ] 


Для регистрации следующего наименования необходимо также набрать его код, например [ 2 ]  и нажать клавишу [ ФЦ ]  и так далее.

Для завершения чека продажи нажмите клавишу [ ИТОГ ].

**И  
Т  
О  
Г**

Для продажи запрограммированного товара с кол-вом больше одного необходимо набрать количество продаваемого товара, например [ 5 ]  затем нажать клавишу [ X ]  далее необходимо ввести код товара, например [ 7 ]  и нажать клавишу [ ФЦ ]  Таким образом, в чеке будет зарегистрирована продажа товара с кол-вом 5 штук. Если необходимо продать несколько товаров в одном чеке с кол-вом больше одного, то нужно повторить всю процедуру для следующего товара.

[ КОЛ-ВО ] [ X ] [ КОД ТОВАРА ] [ ФЦ ]  
[ 5 ] [ 7 ]








Для вывода на экран общей суммы проданного товара в текущем чеке необходимо использовать клавишу [ ПИ ]  предварительный итог.

Для закрытия чека с авторасчетом сдачи необходимо ввести сумму, которую дал клиент и нажать клавишу [ И Т О Г ].









И  
Т  
О  
Г

**Продажа запрограммированного товара/услуги по свободной цене (с печатью на чеке наименования, ед. измерения и прочих обязательных реквизитов чека).**

Продажа товаров/услуг по свободной цене производится аналогично продаже товаров/услуг с фиксированной ценой, за исключением ввода перед количеством и кодом запрограммированного товара цены.

Для продажи товара по свободной цене необходимо набрать цену товара, например 1500 [ 1 ] [ 5 ] [ 0 ] [ 0 ]     затем нажать клавишу  далее набрать код товара, например [ 7 ]  и далее нажать клавишу [ ФЦ ]  Таким образом товар под кодом 7 будет зарегистрирован в чеке с ценной 1500 тг. Если в данном чеке необходимо продать несколько разных товаров, то процедуру нужно повторить для каждого товара.

Для отмены (сторно) ошибочно пробитого товара используйте клавишу [ СТ ] 

Для продажи запрограммированного товара по свободной цене с кол-вом больше одного необходимо набрать цену товара, например [ 1 ] [ 5 ] [ 0 ]    и нажать клавишу [ ЦЕНА ]  затем набрать количество продаваемого товара, например [ 5 ]  затем нажать клавишу [ X ]  далее необходимо ввести код товара, например [ 7 ]  и нажать клавишу [ ФЦ ]  Таким образом в чеке будет зарегистрирована продажа товара с кол-вом 5 штук. Если необходимо продать несколько товаров в одном чеке с кол-вом больше одного, то нужно повторить всю процедуру для следующего товара.


[ ЦЕНА ТОВАРА ] [ ЦЕНА ] [ КОЛ-ВО ] [ X ] [ КОД ТОВАРА ] [ ФЦ ]  
[ 1 ] [ 5 ] [ 0 ] [ 5 ] [ 7 ]

Для закрытия чека с авторасчетом сдачи необходимо ввести сумму, которую дал клиент и нажать клавишу [ И Т О Г ].

И  
Т  
О  
Г




**Возврат запрограммированного товара/услуги (с печатью на чеке наименования, ед. измерения и прочих обязательных реквизитов чека).**

Регистрация чека возврата продажи выполняется аналогично регистрации чека продажи, за исключением одной операции – нажатия и удержания клавиши [ СТ ] до появления характерного звукового сигнала и отображения на экране буквы 'В'



Далее все операции производятся аналогично продаже товара с фиксированной или свободной ценой.









**Регистрация возврата продажи запрограммированного товара с фиксированной ценой**

Для возврата одного наименования наберите код запрограммированного товара, например [ 1 ][ 1 ]   и нажмите клавишу [ ФЦ ]  Товар/услуга будет отпечатан на чеке.

Для завершения чека возврата нажмите клавишу [ И Т О Г ]. Чек будет завершен и при наличии связи отправлен на сервер ОФД. В конце чека обязательно должен присутствовать QR-код.



**Регистрация возврата продажи запрограммированного товара по свободной цене**

Для возврата запрограммированного товара по свободной цене с кол-вом больше одного необходимо набрать цену товара, например [ 1 ][ 5 ][ 0 ]    и нажать клавишу [ ЦЕНА ]  затем набрать количество возвращаемого товара, например [ 5 ]  затем нажать клавишу [ X ]  далее необходимо ввести код товара, например [ 7 ]  и нажать клавишу [ ФЦ ]  Таким образом в чеке будет зарегистрирован возврат товара с кол-вом 5 штук. Если необходимо сделать возврат нескольких товаров в одном чеке с кол-вом больше одного, то нужно повторить всю процедуру для следующего товара.


Для отмены (сторно) ошибочно пробитого товара используйте клавишу [ СТ ] 

Для закрытия чека необходимо нажать клавишу [ И Т О Г ].






Следует помнить, что для оформления чека возврата в кассе должно быть достаточно наличности. В противном случае необходимо сделать внесение наличности в кассу.

### Печать отчета без гашения (X-отчета)

Для печати отчета без гашения (X-отчета) нужно перейти в главное меню. Для перехода в главное меню используйте клавишу 

#### ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1) Регистрация

Находясь в главном меню нажмите клавишу [ 2 ]   
Появится сообщение «Введите пароль:» Для ввода пароля наберите [ 3 ] [ 0 ]   и затем клавишу [ ИТОГ ]

И  
Т  
О  
Г

Введите пароль:  
-----


На экране ККМ появится меню отчетов без гашения. Первый пункт «Сменный отчет». Для печати отчета нажмите клавишу [ ИТОГ ]

И  
Т  
О  
Г

#### Отчеты без гаш.




1) Сменный отчет

### Печать отчета с гашением (Z-отчета)

Для печати отчета с гашением (Z-отчета) нужно перейти в главное меню. Для перехода в главное меню используйте клавишу 

#### ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1) Регистрация

Находясь в главном меню нажмите клавишу [ 3 ]   
Появится сообщение «Введите пароль:» Для ввода пароля наберите [ 3 ] [ 0 ]   и затем клавишу [ ИТОГ ]

И  
Т  
О  
Г

Введите пароль:  
-----





На экране ККМ появится меню отчетов с гашением. Первый пункт «Сменный отчет». Для печати отчета нажмите клавишу [ ИТОГ ]

И  
Т  
О  
Г





#### Отчеты с гаш.

1) Сменный отчет

### Операции внесения/выплаты наличных

Операции внесения/выплаты наличных производятся в режиме регистрации. Для этого перейдите в главное меню нажав клавишу  и нажмите клавишу [ 1 ]   
затем введите пароль [ 3 ] [ 0 ]   и для подтверждения нажмите клавишу [ ИТОГ ]

И  
Т  
О  
Г

Для внесения наличных в ККМ наберите сумму, например [ 5 ] [ 0 ] [ 0 ]     
и далее нажмите клавишу [ %+ ]  Операция выплаты наличности проводится аналогично внесению, только после ввода суммы нужно нажать клавишу [ %- ] 